使用手册

通訊協定轉換器 PC-E, Serial to Ethernet (RS232/485 Modbus RTU to Modbus TCP/IP)





|--|

1.	4
2. 工作模式	4
2.1 模式 0	4
2.1.1 Modbus 轉換 – 使用 TCP	4
2.1.2 Transparent Mode(透明模式) – 使用TCP	4
2.1.3 Modbus轉換 – 使用UDP	4
2.1.4 Transparent Mode(透明模式) – 使用UDP	4
2.2 模式 1	5
2.2.1 Modbus 轉換 – 使用 TCP	5
2.2.2 Transparent Mode(透明模式) – 使用TCP	5
2.3 模式 2	5
3. 尺寸	6
3.1 串列埠訊號保護	6
4. 電氣規格	7
5. 接線	7
6. 安裝/組態設定	8
6.1 連接電源	8
6.2 連接Ethernet	8
6.3 LED燈指示	8
6.4 電腦Ethernet網路埠設定	9
6.5 網路連線測試	10
6.6 查看Web參數	11
6.7 故障排除	12
6.8 組態設定	13
7. 通過認證	16

這轉換器可以將串列介面轉換為乙太網路介面,例如 Modbus RTU IO 模組.可經由組態設定提供不同工作模式.可以將 Modbus RTU 直接轉成 Modbus TCP.

這轉換器 PC-E 預設 IP: 192.168.0.112. 可經由 IE 瀏覽器連線到內建的 Web Server 組態設定. 可經由 FTP 方式, 將客製化的內容載入.

經由IE 瀏覽器輸入該位址 <u>http://192.168.0.112/index.htm</u>, 可以查看參數 輸入該位址 http://192.168.0.112/ip.htm , 可以**修改**參數

2. 工作模式

2.1 模式 0

模式 0 為一般標準使用的 Server 模式,即 Ethernet 端為主站(Master), 串列埠端為副站 (Slave). 該模式可設定為同時 4 個主站,即可同時連接電腦、HMI、PLC.

2.1.1 Modbus 轉換 – 使用 TCP

若當 Modbus 通訊轉換,必須設定 Port 502.

2.1.2 Transparent Mode(透明模式) - 使用 TCP

該模式不會轉換通訊協定,而是直接將通訊內容轉換,必須設定 Port 1234.

2.1.3 Modbus 轉換 – 使用 UDP

若當 Modbus 通訊轉換,必須設定 Port 502.

2.1.4 Transparent Mode(透明模式) - 使用 UDP

該模式不會轉換通訊協定, 而是直接將通訊內容轉換, 必須設定 Port 1234.



經由 PC-E 模式 0 最多 4 個主站, 同時可讀寫 10 模組.

2.2 模式1

模式1是類似模式0,不同的是只能有1個主站(Master)

2.2.1 Modbus 轉換 – 使用 TCP

若當 Modbus 通訊轉換, 必須設定 Port 502.

2.2.2 Transparent Mode(透明模式)-使用 TCP

該模式不會轉換**通訊協定**,而是直接將通訊內容轉換,使用者可設定 **Port** 號碼. 但需避免設定 21(ftp),80(http),502(Modbus).該模式為點對點的方式(serial-Ethernet-serial),必須在搭配另一個 PC-E(設定為 Client mode).

2.3 模式 2

模式 2 為 Client 模式,即 Ethernet 端為副站(Slave),串列埠端為主站(Master).只能有 1 個主站(Master).該模式為 Transparent Mode(透明模式).使用者可設定 **Port** 號碼.但需避免設定 21(ftp),80(http),502(Modbus).

例子:

當 HMI 只能提供串列埠為主站(Master), 要與記錄器 Ethernet 端為副站(Slave)通訊





3.1 串列埠訊號保護

RS485的訊號傳送出去時會先分成正負的2條線路,當到達接收端後,再將訊號相減還原成原 來的訊號。這2條線必需對絞在一起。若線路過長會造成訊號發散,於末端設備加終端電阻約 120Ω。

雜訊來源:如發電機、馬達、高低壓電源線路、無線通訊,都會產生電磁波輻射干擾 RS485 的 通訊。

- 干擾防制:
 - 1. 設置儀表專用接地。
 - Cable 需有銅網屏蔽(Shield),預防由電磁波輻射,所產生高頻干擾。一端需接地(儀表專用),請勿接電源接地。
 - 3. 使用有隔離功能的電源供應器。
 - 4. RS485/232 的線路與電源線路不要使用在同一 Cable。
 - 5. RS485/232 的線路與電源線路不要固定捆綁在一起。
 - 6. 加裝 RS485 的訊號光隔離保護,預防由共地(0V)迴路,所產生低頻干擾。
 - 7. 直流電源供應器的電源端加裝濾波器(Filter)。

4. 電氣規格

工作電源	PC-E	90mA @ 10VDC / 40mA @ 26VDC
Ethernet 網路埠	10/100 Mbits/s	10/100Base-TX
	Connector	RJ45
串列埠 Serial	RS232	3 Wire , TX,RX,GND
	RS485	2 Wire Multi drop twisted pair
	通訊速度	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
	資料位元	5, 6, 7, 8.
	同位元	魚 None, 偶 Even, 奇 Odd.
	停止位元	1, 2.
温度	工作温度	-10°C to + 50°C
	儲存溫度	-40°C to + 85°C
連接器	電源 / 通訊埠	8 way screw connector
濕度		Up to 95% non-condensing.

5. 接線



備註:由 Web 組態設定, RS232 或 RS485

6. 安裝/組態設定

6.1 連接電源

該轉換器安裝固定於鋁軌上,連接電源端子1(+12/24VDC)及端子2(0V).

6.2 連接 Ethernet

使用 Ethernet 連接線 RJ45 Cat.5,連接到電腦

6.3 LED 燈指示



6.4 電腦 Ethernet 網路埠設定

PC-E 若是經由 HUB 連線到電腦, 可以使用平行線或跳線. PC-E 若是直接連線到電腦, 必須使用跳線.

備註:目前 Ethernet 網路埠,大部份都提供自動跳線功能,若電腦的網路埠有該功能,可以使 用平行線或跳線.



設定電腦的 IP 位置

- 連接好 Ethernet 網路線
- 移動滑鼠至圖示<網路上的芳鄰>,按滑鼠右鍵,移動滑鼠點選內容.
- 移動滑鼠至圖示<區域連線>,按滑鼠右鍵,移動滑鼠點選內容.
- 移動向下捲軸,移動滑鼠點選 TCP/IP,移動滑鼠點選內容.如下圖

🕂 画域連線 2 內容 🔹 🥐 🔀
一般 進階
連線使用:
■ Broadcom NetXtreme Gigabit Etheme 設定(C)
這個連線使用下列項目(0):
Eile and Printer Sharing for Microsoft Networks
✓ Jintemet Protocol (TCP/IP)
安裝(M) 解除安裝(U) 内容(R)
描述 使動於地通訊協定 / JCP/IP)。這是預
設的廣域網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能力。
□連線後,在通知區域內顯示圖示(₩) ✓ 在這個連線只有有限連線或沒有連線能力時通知我(M)
確定 取消

於下圖設定該電腦的 IP 位置. 電腦與 PC-E 的 IP 位置必須同網段(前3個位址必須相同,第4個位址不可以與 PC-E 的 IP 位置相同).

Internet Protocol (TCP/IP) 內容	? 🛛						
一般							
如果您的網路支援這項功能,您可」 則,您必須詢問網路系統管理員正确	X取得自動指派的 IP 設定。否 館的 IP 設定。						
○自動取得 IP 位址(0)							
● 使用下列的 IP 位址③:	192.168.0.100						
子網路遮罩(1):	255 . 255 . 255 . 0						
預設閘道(D):	· · ·						
○ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)							
● 使用下列的 DNS 伺服器位址 Œ):						
慣用 DNS 伺服器(P):							
其他 DNS 伺服器(A):	· · ·						
	進階(♡)						
	確定 取消						

6.5 網路連線測試

可以使用在 DOS 環境的命令 Ping X. X. X. X, 依照下列步驟測試.

- 移動滑鼠至圖示<開始>.
- 移動滑鼠點選執行.
- 出現視窗,輸入命令 Ping 192.168.0.112
 備註: 192.168.0.112 為 PC-E 預設的 IP 位址.

假如通訊是正常,在 DOS 視窗會出現下列訊息

"Reply from 192.168.0.112"

Т

🔤 Command Prompt

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\user>ping 192.168.0.243 Pinging 192.168.0.243 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.0.243: bytes=32 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.0.243: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 192.168.0.243: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 192.168.0.243: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 192.168.0.243: bytes=32 time<1ms TTL=64 Ping statistics for 192.168.0.243: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms C:\Documents and Settings\user> 假如通訊不正常,在 DOS 視窗會出現下列訊息

Command Prompt
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\user>ping 192.168.0.112
Pinging 192.168.0.112 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.0.112:
 Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Documents and Settings\user>_

解決通訊不正常,方法如下

- 檢查 Ethernet 網路線. 我們建設使用跳線, 並檢查 LED 指示燈(綠色燈)是否恆亮.
- 電腦與 PC-E 的 IP 位置必須同網段(前 3 個位址必須相同, 第 4 個位址不可以與 PC-E 的 IP 位置相同). 你可以將電腦 IP 設為 192.168.0.100
- 電腦子網路遮罩: 255.255.255.0.

6.6 查看 Web 參數

經由IE 瀏覽器輸入該位址 <u>http://192.168.0.112/index.htm</u>, 可以查看參數



6.7 故障排除

代號	檢查點		解決方法
1	是否 Ethernet 埠的綠色 LED 恆亮及橘色 LED 閃爍 (慢的頻率)?	否是	偵測到轉換器未連接到網路上. 網路線沒有連接或 是使用不正確型式的網路線. 若是連接到 HUB 或 Swith, 可以用平行或跳線的網路線. 若是直接連線 到電腦的網路埠, 必須使用跳線的網路線. 偵測到轉換器連接到網路上.
2	由電腦執行 Ping 命令是 否有回覆命令?	否是	檢查電腦或轉換器的 IP 位址是否錯誤.將轉換器 設定為預設的 IP 位址(192.168.0.112). 建議將電腦的 IP 位址設定為 192.168.0.113.設定 完成後再試一次. 電腦或轉換哭連線通訊正常
		~	检查網路瀏覽器(IE)是否正常.在網路瀏覽器選單
3	是否可以連線到預設的 Web page ?	否 是	的工具/網際網路選項,不要設定使用 proxy server 正常.
4	LINK LED 和 ACTIVITY LED 是否同時閃爍?	是否	關閉 PC-E 的電源.約5秒鐘再打開 PC-E 的電源. 正常
5	若設定都正常, RS485 通訊 仍不穩定		 1. 檢查 PC-E J5 Jumper 位置, 插入 J5 A1-2/B2-3 2. 用電表檢查量測 Pin4(紅棒)/5(黑棒), 正常時約為 0.05(V). 若電壓為負值, 表示通訊 IC 有異常

PC-E 重置到預設 IP 位址

- a. 移除電源.
- b. 移除 "Default IP" jumper.
- c. 連接 Ethernet cable 到 HUB 或電腦.
- d. 連接電源.
- e.2秒鐘後
- f. 重新插入"Default IP" jumper.

J5 Jumper 功能

其功能為終端電阻, 若所連接設備必需加終端電阻, 可將 J5 A1-2/B2-3 插入 Jumper. (目前大部分設備不需要加終端電阻, 所以出廠設定是不插入 Jumper)

6.8 組態設定

進入組態設定, 點選這個位址 <u>http://192.168.0.112/ip.htm</u> 進入. 可經由這個畫面,改變轉 換器的IP位址. 選擇串列埠介面RS485 或RS232, 並且設定通訊參數.

🖉 IP Address - Windows Internet Explorer						
🌀 🕤 👻 🙋 http:	//192.168	.0.112/i	p.htm		Yahoo! Search	P -
🔶 🕸 🌈 IP Addre	55				a v 🔒 v 📴 v Page	🔹 💮 Tools 🔹 🎇
Brain Child Serial/Ethernet Converter						
	PC-E					
	Ethernet Configuration Parameters					
Module IP	192	168	0	112		
Default Gateway IP	192	168	0	1		
Subnet Mask	255	255	255	0		
Socket Time Out	90				X 1 second	
Submit						

- IP Address: 當輸入新的 IP 位址, 必須按 <Submit>按鈕, 新的值才會被存到轉換器. 並 且轉換器必須重新開機.
- Default Gateway IP Address: Default Gateway, 其作用就是連線到另一個網路, 它只 需要設定一個 IP 位址即可以讓不同網路上的電腦連線到該轉換器.
- Subnet Mask:子網路遮罩是用於區分不同網路的 IP 位址. 當設定為 0.0.0.0, Gatway 將沒有作用. 一般是設定為 255. 255. 0.
- Socket Timeout: 當通訊斷線,造成網路異常,若於 Timeout 時間內,恢復網路正常連線,會重新偵測到網路並連線.若網路異常的時間,超過 Timeout 時間,將會關閉這個通訊,必需重新送電開機

🥟 IP Address - Windows Internet Explorer					
🚱 🕞 👻 🛃 http://192.168.0.112/ip.htm					💌 🐓 🗶 🛛 Yahoo! Search
🔶 🏟 🌈 IP Addre	ess				🐴 • 🔊 • 🖶 • 🗗
			C	ommu	nication Modes
Converter Mode	1				0 = Server - Standard Mode / Multi Socket 1 = Server - Socket Listen Mode / Single socket 2 = Client - Remote Socket Open Mode / Single socket
Char Timeout	25				Time to wait before sending Rx Chars when using Port 30004 in Mode 0, or using Mode 1/2 X 10 milliseconds
Port Number	502				Modbus TCP = 502 Mode 1&2 only
Server IP	192	168	0	240	Mode 2 only
					Submit

- **Converter Mode:** 這些模式已經在前面章節的說明. 例如若是要搭配 Data Acquisition Studio (DAQ)軟體使用, 電腦為主站(Master), IO 模組為 Modbus RTU 副 站(slave), 則該欄位可設定 0 或 1.
- Char Timeout: 當串列埠在收訊息,由 Ethernet 送出.由於 Ethernet 送出訊息比串列 埠開始收訊息快,此時串列埠會收到不完整的訊息,並且 Ethernet 此時可能會發生, 大量的訊息只送出1或2字元(Char).為了避免發生這情形,加一個延遲計時器.由 Ethernet 送出的訊息,當串列埠收到第1個字元並且超出已經在串列埠緩衝區(Buffer) 所接收字元.此時計時器開始計時,等待串列埠收到完整訊息.若設等於0表示該功能 無作用.計時器單位為(mS).
- Port Number: 用於告訴轉換器, 進來的 TCP/UDP 訊息必須送給串列埠.
- Server IP: 用於模式 2, 當 Ethernet 為 slave 時, 填入 slave 設備的 IP 位址. 例如前面 章節說明模式 2 的例子, 則該欄位填入記錄器的 IP 位址.

🧭 IP Address - Windows Internet Explorer					
🕒 🗸 🖉 http	://192.168.0.112/ip.htm	🔽 🐓 🗙 Vahoo! Search			
🔶 🕸 🌈 IP Addre	ss				
	RS232/RS485 Comm	nunications Port Parameters			
Baud Rate	9600 💌				
Data Bits	8 🛩				
Parity	0 🕶	0=None, 1=Even, 2=Odd			
Stop Bits	1 💌				
RS232/RS485	1 💌	0=RS232, 1=RS485			
Serial Reply Timeout	25	X 10 milliseconds			
RS485 On Delay	0	X 1 milliseconds			
RS485 Off Delay	0	X 1 milliseconds			
Submit Submit Submit					

- Baud Rate, Data Bits, Parity, and Stop Bits: 設定串列埠的通訊速度, 資料位元, 同位 元檢查, 停止位元. 設定完成必須按 <Submit>按鈕, 新的值才會被存到轉換器.
- RS232/RS485: 設定串列埠是使用 RS232 或 RS485 硬體介面.
- Serial Reply Timeout:這 Timeout 時間是等待串列埠(Slave)的回覆(Response).當 收到了回覆這 Timeout 時間會被重置,這轉換器會找下一個 TCP 訊息(Query). 若串列埠 (Slave)沒有回覆,等待的時間會超過設定 Timeout 時間,原先的 TCP 訊息(Query)轉換 器會放棄,換下一個 TCP 訊息.所以 Timeout 時間必須大於串列埠(Slave)回覆 TCP 訊息 的時間.這 Timeout 時間只有模式 0 有作用.
- RS485 on Delay:RS485 傳送資料前,這計時器開始動作.即延遲開始傳送資料的時間. 該參數不會影響 RS232 通訊.
- **RS485 off Delay:** 當 RS485 開始傳送資料,這計時器開始動作. 即開始傳送資料後的時 間. 該參數不會影響 RS232 通訊.
- Module Name: 允許使用者定義轉換器名稱,當網路上有多台轉換器時,可以方便識別.

7. 通過認證

DECLARATION OF CONFORMITY according to EN 45014					
Manufacturer's Name:	Brainch	ild Electronic. Co.Ltd			
Manufacturer's Address:	No.209 Nankan Taipei,	, Chung Yang Road g district Taiwan			
de	clares that the pr	oduct			
Product Name:	Protoco	l Converter, Serial to Ethernet			
Model Number(s):	PC-E	PC-E			
complies with EMC Directive 8 conform	9/336/EEC and I ns to the followir	ow Voltage Equipment Directive 73/23/EEC and g Product specifications:			
Safety:	IEC 950)			
EMC:	IEC 610	000-4-2-A1 Level 2			
	IEC 610	000-4-3-A1 Level 2			
	IEC 610	000-4-4 Level 3			
	CISPR	11:1991-A1 / EN 55011:1998 Group 1 Class A			
Taiepi, Taiwan	May 2007	Mr.Peter Lio			
Location	Date	Vice President			