使用手册

P41 / P91 Auto-Tune Fuzzy / PID 可程式溫度控制器













UMP41TB Rev 1, 03/2011

1.	說明簡介		3
1 1	概试		3
1.1	机匙		.5
1.2	51 附件		6.
1 3	2.1 M F	·····································	.0
1.0	村外边讯	、// 四/	י. א
1.4	按 疑功能 五七說明	1	. U . a
1.5	田仪矶内	法把国	. 3
1.0	多 数议尺 安數	/加仁生 回	יי 12
1.1	今 蚁 矶 切		
Ζ.	女农		
2.1	外觀尺寸	·	21
2.2	接線端子	·	22
3.	參數設定		23
3.1	操作		23
3.2	更改參數	密碼設定	23
3.3	訊號輸入	.相關參數	23
3.4	經外部開	關觸發事件2	<u>2</u> 4
3.5	輸出的控	制模式	24
3.6	警報設定	2	27
3.7	組態HOME	PAGE	29
3.8	PV值偏移	線設定	29
3.9	PV值移動	平均	30
3.10) 故障時	輸出處理	30
3.1	l PID自重	動演算	31
3.12	2 手動調	整PID參數	31
3.13	3 手動模	式	33
3.14	1 資料通	訊	33
3.15	5 再傳送	:	33
4.	PROFILE	- 操作設定	34
11	台明		34
4.1	控制區段	知合	34
4.3		- 植犬	35
4.0	加何的動	- 佚八 - භ停 離間PROFILF	35
4 5	PROFILE	- 執行中香看相關資訊和繼更	35
4.6	PROFILE	-现行于旦有相關負配了一支又	36
4.0			36
4.1	断雪谷須	雪虐理程序	37
4.0	af 电反復 细能PRC	电处理程介····································	38
4.5	·····································	·给輯PR∩FII F	38
4.10	」 直有和	·····································	10
4.12	2 PROF	山及1112 送择	40
5	雇用簕励	Δ	12
U.			۲ ۵
5.1	祝明 加世回		+2
5. Z	(米荷道…)	្រា ា	+2
5.3	動作時序	· [ii]	+3
5.4	参 数設定		+3
5.5	執行AUTO	UTUNE	+3

6.	故障排除	44
6.1	錯誤訊息及排除方法	44

1.1 概述

本系列為結合人工智慧(Fuzzy Logic)與 P.I.D.控制的電腦式溫度控制錶,錶面由兩排 四位數的 LED 組成,可同時顯示 PV 值與設定值;亮度高,讀值容易。運用人工智慧(Fuzzy Logic)技術,可在最短的時間內達到設定值,並將加溫期間所產生的升溫過頭或外部負載因 子的干擾(溫度掉太多)控制在最小範圍內。

P91 尺寸為 1/16DIN(48*48),標準為盤面崁入式,可選購銘軌安裝套件。P41 為 1/4DIN(96*96),為盤面崁入式。控制器可使用 11-26 或 90-250 VDC / VAC 的電源,每台控制器配有一個 2 Amp 的 Relay 輸出接點(標準規格),第二個輸出接點可用來作制冷的控制或警報輸出。另外有 2 組輔助輸出埠(P91 只有 1 組),亦可設定為警報輸出。警報輸出有 5 種警報模式與工作模式(在組態內設定)可作為第 3,4 點輸出。此外也可選配 Triac,5V 邏輯電壓輸出,線性電流或電壓輸出來驅動外部裝置。輸入的方式可由使用者直接設定為 J,K,T,E,B,R,S,N,L,C,P 型熱電耦或 PT100 等輸入型式。輸入訊號由 18bit 轉換器將訊號數位化。快速的採樣速度讓控制器可以有效控制快速變化的製程。

本系列溫控器可選配 RS-485、RS232 通訊介面或類比再傳送介面,可與人機或其他控制終端整合、應用。

電腦連接埠可以不用透過表頭的按鍵,經電腦連接埠由電腦端設定組態,校準與測試。

專利的人工智慧 PID 技術(Fuzzy modified PID),可將製程的溫度線型與設定值間的擺 盪幅度控制在最小範圍內,並使 PV 值在最短的時間內達到設定。

該系列溫控器可依據不同的時間作昇 / 降段斜率控制或持溫控制。使用者可設定9組程序(Profile),第1~4組可設定16段、第5~7組可設定32段、第8~9組可設定64段動作需求。亦可設定成單點控制,1個設定值,於靜態模式。



彈性的程序編輯

每段可依據不同的時間作昇/降段斜率控制(Ramp)、持溫控制(Dw11)、可設定程序跳至(Jump) 第幾段執行到、或該組程序重複幾次(cycl)。於最後一段設定 End 命令,即可結束該組程序動 作。可編輯開始執行程序動作的條件、程序動作結束後的執行工作。

程序控制的数量

使用者可設定9組程序(Profile),第1~4組可設定16段、第5~7組可設定32段、第8~9組 可設定64段動作需求。

事件輸入(外部控制)

使用者可以從內建的8種功能中,選定一個功能後,可經由外部開關操作直接執行。 8種功能有1.執行 Profile, 2.暫停 Profile, 3.離開 Profile,進入停止模式, 4.進入手動模式, 5.執行發生錯誤時的程序, 6.進入停止模式, 7.直接跳至下一控制區段, 8.使用 PID2 參 數控制

可規化事件輸出埠

每一控制區段可規劃這3組的輸出埠,是否動作。其意義作為系統的輔助輸出,例如當程序必 須於5分鐘由50℃上升到100℃,則必須啟動輔助加熱器,即需要驅動輔助輸出

類比訊號再傳送

可設定輸出埠4和輸出埠5(僅P41),作PV或SP值的再傳送功能

高精度:

本系列溫控器的製造採用了客製化 ASIC 技術,包含 18-bit 高解析度的 A-D 轉換功能(熱電耦 與 PT100 解析度達 0.1°F)與 15-bit D-A 轉換線性電流或電壓的控制輸出功能。ASIC 技術改 善了控制器的表現,降低成本,也增強了控制的信賴度提高控制的精確度。

採樣快速

200msec 的採樣速度,可滿足溫度變化快速的製程控制需求。

Fuzzy 人工智慧

結合人工智慧的控制可持續調整 PID 參數,使得控制輸出更有彈性,也能適應易變的溫度變化 製程。Fuzzy Logic 人工智慧技術,可在最短的時間內達到設定值,並將加溫期間所產生的升 溫過頭或外部負載因子的干擾(溫度掉太多)控制在最小範圍內。

數位通訊

本系列控制器可加配 RS-485 或 RS-232 介面卡。RS485 介面最多可連結 247 台控制器與電腦主機連線。

電腦連結埠

連接埠可提供與手持式電子設備或與電腦連線快速設定組態外,也可與 ATE 系統連線自動測試 或校準。

自動演算調整

自動演算調整功能讓使用者輕易的設定好系統的控制。智慧型演算功能可以製程中擷取適當的 控制參數,執行時可從一開機就啟動 AT 模式,或是在溫度達穩定狀態時啟動 AT 模式。

鎖定保護

可根據實際的安全需求,可選擇四種鎖定方式中的一種,以預防控制器設定值因不小心按錯而 變動。

緩衝輸出

當感知器斷線時,緩衝輸出的機制便會啟動,根據斷線前的控制輸出值(前6分鐘的輸出)繼續動作,可暫時維持斷線前的控制狀態。

昇 / 降段斜率控制

斜率功能在剛開機時或是在製程中改變設定值時一樣有效。可以用來控制升溫或降溫的速度, PV 值會按照預設的溫度斜率(每分鐘多少度)到達設定值。

SEL 功能

本控制器提供由使用者自行挑選參數選單的彈性,使用者可自行將常用到的參數選項放到第一 層的選單中(最多可挑選8項參數項目)。

1.2 訂購代碼



- 4:隔離 0-5V / 1-5V / 0-10V
- 6: 晶體式開關 1A / 240VAC,SSR
- 7:隔離 20V/25mA 直流電源輸出
- 8:隔離 12V/40mA 直流電源輸出
- A:隔離 5V/80mA 直流電源輸出
- C: 脈波電壓 14V/40mA,驅動 SSR
- 9:特別規格

- 8:隔離 12V/40mA 直流電源輸出 A:隔離 5V/80mA 直流電源輸出
- C: 脈波電壓 14V/40mA,驅動 SSR
- 9:特別規格

1.2.1 附件

OM94-6=隔離 1A / 240 VAC Triac 輸出模組 OM94-7=SSR 14V / 40mA 輸出模組 OM98-3= 隔離 4-20mA / 0-20mA 類比輸出模組 OM98-5= 隔離 0-10V 類比輸出模組 CM94-1=隔離 RS-485 通訊介面模組(僅 P41 輸出 5) CM94-2= 隔離 RS-232 通訊介面模組(僅 P41 輸出 5) CM94-3= 隔離 4~20mA / 0~20mA 再傳送模組(僅 P41 輸出 5) CM94-5= 隔離 0~10V 再傳送模組(僅 P41 輸出 5) CM97-1=隔離 RS-485 通訊介面模組(僅 P91 輸出 5) CM97-2= 隔離 RS-232 通訊介面模組(僅 P91 輸出 5) CM97-3= 隔離 4~20mA / 0~20mA 再傳送模組(僅 P91 輸出 5) CM97-5= 隔離 0~10V 再傳送模組(僅 P91 輸出 5) DC94-1=隔離 20V / 25mA 直流電源輸出模組 DC94-2= 隔離 12V / 40mA 直流電源輸出模組 DC94-3=隔離 5V / 80mA 直流電源輸出模組 DC97-1=隔離 20V / 25mA 直流電源輸出模組(僅 P91 輸出 5) DC97-2= 隔離 12V / 40mA 直流電源輸出模組(僅 P91 輸出 5) DC97-3= 隔離 5V / 80mA 直流電源輸出模組(僅 P91 輸出 5) CC94-1=RS232 傳輸線(2M) CC91-1=電腦連線埠傳輸線(需配合 SNA12A 使用) RK91-1=BTC-9100 專用,軌道固定套件 DC21-1=隔離 20V / 25mA 直流電源輸出模組(僅 P41 輸出 5) DC21-2= 隔離 12V / 40mA 直流電源輸出模組(僅 P41 輸出 5)

DC21-3= 隔離 5V / 80mA 直流電源輸出模組(僅 P41 輸出 5)

相關產品:

SNA10A=一般標準 RS232 轉換 RS485 或 RS422 轉換器,最多可連接 255 個設備 SNA12A=電腦連接埠 (Programming Port)轉接器,RS232 介面 BC-Set=組態設定軟體

1.3 特殊通訊介面



1.4 按鍵功能

循環鍵:回 該按鍵用於選擇及查看參數

向上鍵:▲ 該按鍵用於修改參數數值(增加)

向下鍵: ▼ 該按鍵用於修改參數數值(減少)

分頁鍵:□ 該按鍵用於修改 Profile 相關參數.

反向循環: •• 同時按 •• 跳回前一參數

重置鍵:▲▼

同時按▲▼會執行下列動作

1. 回到顯示 PV 值狀態

- 2. 清除警報記憶, 再按一次移除警報條件
- 3. 停止手動控制模式, PID 參數自動演算, Profile 停止, 靜止模式.

4. 清除錯誤訊息

5. 前一個 Profile 完成後, RUN 和 HLD LED 燈會閃爍, 執行重置鍵停止閃爍.

按□ 鍵持續 5 秒,後直接執行:

- 1. 執行 Profile, 選擇其他功能模式.
- 2. 執行高, 低點校正程序

OP1~4 輸出 狀態顯示	上排 Li 「 下排 Li	ED 顯示 PV 值, 參數名稱, 錯誤碼等 ED 顯示 SP 值, 參數數值, 輸出的數值等
		恆亮:Profile 執行中 閃爍:Profile 延遲執行, 計時中 恆亮:Profile 暫停中 閃爍:Profile 執行進入 Holdback 同時閃爍表示, Profile 執行完成(End)
BrainChild		 ▲:執行斜率升溫控制區段 ▼:執行斜率降溫控制區段 ▲▼·執行持溫控制區段
P41		▲ 、 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		控制功能或參數設定,由這4個按鍵修改





開機 2.5 秒後顯示程式代碼 數字 37 表示控制器型號, 數字 12 表示程式版本編號 數字 37 表示 P41, 38 表示 P91

1.6 参數設定流程圖



←	低限 PV 偏移	高限 PV 偏移
□ _{5秒} <i>ConF</i> □		<u> </u>
•		
	PV	PV
		(OFSTH)
	使用▲或▼鍵調整數值	使用▲或▼鍵調整數值
Q⊊ FILT DQ▲ Q⊊ FILT DQ▲	儲存已修改完成之參數	儲存已修改完成之參數
© (SPLO)© ▲ © (SPLO)© ▲	持續按□5秒(若未按5秒) 1955年(若未按5秒)	持續按□5秒(若未按5秒
	此王下— 今致还頃)	姚王 ↑ ^一 参数迭項)
	堂使用老更改输入訊號 INPT 条款	
	會出現 ^{[RE} ~提式示訊息,解決方式	
	如下說明:	
	於 OFSTL 位置持續按─5 秒, 既完成更新.	
©⊊ <u>op2h</u> ⊅© ▲ ©⊊ out3 ⊅© ▲	OC ALF2 DOA	
	OC 42HY OC 42HY 304	
	STAR DE C	
	DLAY PFR DA	
©⊊_A1HY 500 ▲		

1.7 參數說明

參數 位址	代號	說明	數值範圍	預設值	資料 形式
0	SP1	控制器 (靜態模式)設定值	Low: SPLO High: SPHI	25.0 ℃	讀/寫
1	PFSG ^	選擇欲執行編號 Profile/Segment	Low: 1.00 High: 9.63 Profile 編號 控制區段編號	1.00	讀/寫
2	TIME	目前執行控制區段 剩餘時間	Low: 00.00 High: 99.59	-	讀/寫
3	CYCL EYEL	目前控制區段執行 剩餘次數	Low: 1 High: 9999 10000=無限制	-	讀
4	PASS PRSS	密碼輸入	Low: 0 High: 9999	1	讀/寫
5	ASP1 858 (第1警報設定值	Low: -32768 High: 32767	10.0 ℃	讀/寫
6	ASP2 8582	第2警報設定值	Low: -32768 High: 32767	10.0 ℃	讀/寫
7	ASP3 8583	第3警報設定值	Low: -32768 High: 32767	10.0 ℃	讀/寫
8	INPT • ወኖኔ	選擇輸入感測器種類	T/C:熱電偶 0J-EE:J Type T/C 1 E-EE:K Type T/C 2 E-EE:T Type T/C 3 E-EE:E Type T/C 4 b-EE:B Type T/C 5 r-EE:R Type T/C 5 r-EE:S Type T/C 6 5-EE:S Type T/C 7 n-EE:N Type T/C 9 E-EE:C Type T/C 10 P-EE:P Type T/C 11 PEdn:PT 100 ohms DIN 曲線 12 PEJ5:PT 100 ohms JIS 曲線 13 4-20:0~20mA 類比輸入 14 8-20:0~20mA 類比輸入 15 8-50:0~60mV 類比輸入 15 8-50:0~5V 類比輸入 16 8-19:0~5V 類比輸入 18 1-59:1~5V 類比輸入 18 1-59:1~5V 類比輸入	1	讀/寫
9	UNIT	選擇感測器單位	0 [□] <i>C</i> :温度單位℃ 1 [□] <i>F</i> :温度單位°F 2 ^P ^u :其它單位	0	讀/寫
10	DP 4P	選擇小數點位數	0 nndP:無小數位數 1 f-dP:1 位小數位數 2 Z-dP:2 位小數位數 3 J-dP:3 位小數位數	1	讀/寫
11	MODE Rade INI O	工作模式 比例轉換	0 run :執行 Profile 1 HoLd :暫停 Profile 2 5とRと:單點 SP1 控制模式 3 R-と :第 1 組 PID 自動演算 4 Rc2:第 2 組 PID 自動演算 5 nRn:OP1/2 手動輸出 6 oFF:停止所有輸出	0	讀/寫
12	i nLa	輸入低限值	Low: -32768 High: INHI-50	-17.8 ℃	讀/寫

13	INHI	比例轉換 輸入高限值	Low: INLO+50 High:32767	93.3 ℃	讀/寫
14	FILT F, LE	濾波器時間常數	0 2:0秒 1 22:0.2秒 2 25:0.5秒 3 1:1秒 4 2:2秒 5 5:5秒 6 10:10秒 7 20:20秒 8 30:30秒 9 50:60秒	2	讀/寫
15	EIFN E. Fr	由外部命令(開闢) 觸發事件	 OnonE:無作用 Inun:執行 Profile HoLd:暫停 Profile Rbob:離開 Profile,進入 OFF GRn:進入手動模式 FLrR:執行發生錯誤時的程序 oF:進入停止模式 PR55:直接跳至下一控制區段 P. oZ:使用 PID2 控制參數 	0	讀/寫
16	SPLO	調整設定值下限	Low: -32768 High: SPHI	-17.8 ℃	讀/寫
17	SPHI 58H	調整設定值上限	Low: INLO High:32767	537.8 ℃	讀/寫
18	OUT1	選擇 OP1 輸出功能	0 nonE:無作用 1 Hant:制熱 ON-OFF 控制 2 HFF:制熱 比例控制 3 HLn:制熱 線性控制 4 Ennt:制冷 ON-OFF 控制 5 ELPE:制冷 比例控制 6 ELIN:制冷 線性控制	3	讀/寫
19	O1FT ₀ /f≿	故障時 OP1 之強迫輸出方式	-1 BPLS:採用故障前平均值轉換 0-1000:輸出 0.0 ~ 100.0 % OP1 為 On-Off 控制 0 OFF:OP1 強迫 OFF 1 ON:OP1 強迫 ON	0	讀/寫
20	O1HY 』/出り	OP1 執行 ON-OFF 控制時遲滯帶之值	Low: 0.1 High:50.0 °C	0.1 ℃	讀/寫
21	CYC1 [9[]	OP1 之比例週期	Low: 0.1 High:90.0 秒	18.0	讀/寫
22	OP1L 고문 ().	OP1 輸出低限值	Low: 0 High:100.0 %	0	讀/寫
23	OP1H /ਮ	OP1 輸出高限值	Low: 0 High:120.0 %	100.0	讀/寫
24	PB1 <i>Pb</i> /	第1組PID之比例帶	Low: 0 High:500.0 ℃	10.0 ℃	讀/寫
25	TI1	第1組PID 之積分時間	Low: 0 High:3600 秒	100	讀/寫
26	TD1	第1組PID 之微分時間	Low: 0 High:900.0 秒	25.0	讀/寫
27	PB2 <i>P62</i>	第2組PID之比例帶	Low: 0 High:500.0 °C	10.0 ℃	讀/寫
28	TI2 2	第2組PID之積分時間	Low: 0 High:3600 秒	100	讀/寫
29	TD2 ੬ਰਟੋ	第2組PID之微分時間	Low: 0 High:900.0 秒	25.0	讀/寫
30	OFST ಎ೯೨೬	OP1 執行比例控制時調整輸出補償量	Low: 0 High:100.0 %	25.0	讀/寫
31		保留			

32		保留			
33	OUT2	選擇 OP2 輸出功能	 0 non E:無作用 1 LEPE:制冷 比例控制 2 LEPE:制冷 k性控制 3 出点(:第1 組警報輸出 4 rEE: f:第1 組警報輸出反向 5 EEn f:第1 組事件輸出 6 dEP5:DC 電源輸出 		
34	02FT <i>₀₹₣</i> ₺	故障時 OP2 之強迫輸出方式	-1 BPLS:採用故障前平均值轉換 0-1000:輸出 0.0 ~ 100.0 % OP2 為 On-Off 控制 0 OFF:OP1 強迫 OFF 1 ON:OP1 強迫 ON	0	讀/寫
35	CYC2 [9[7	OP2 之比例週期	Low: 0.1 High:90.0 秒	18.0	讀/寫
36	CPB CPb	制冷比例带	Low: 0 High:300 %	100	
37	DB db	制冷分離帶(負值表示重疊)	Low: -36.0 High:36.0 %	0	
38	OP2L 교무군년	OP1 輸出低限值	Low: 0 High:100.0 %	0	讀/寫
39	OP2H ਟਸ	OP1 輸出高限值	Low: 0 High:120.0 %	100.0	讀/寫
40		保留			
41		保留			
42	OUT3 ೨ <i>७६ ३</i>	選擇 OP3 輸出功能	0 nont:無作用 1 HL nd:第 2 組警報輸出 2 nd:第 2 組警報輸出反向 3 EPnd:第 2 組事件輸出 4 dEn5:DC 電源輸出		
43	O3FT ⋼∃Բ≿	故障時 OP3 輸出方式	0 nFF:控制器故障 輸出 OFF 1 n:控制器故障 輸出 ON		
44	OUT4 ₅₀£५	選擇 OP4 輸出功能(僅 P41 有)	0 nonE:無作用 1 用 nF:第 2 組警報輸出 2 rF:F:第 2 組警報輸出反向 3 F=nF:第 2 組事件輸出 4 rEP=:PV 值再傳送 5 rESP:SP 值再傳送 6 dEP5:DC 電源輸出		
45	O4FT ⊴४೯೬	故障時 OP4 輸出方式(僅 P41 有)	0 uFF:控制器故障 輸出 OFF 1 un:控制器故障 輸出 ON		
46	oP4L ಶ ^{್ರಶ} ಳ೭	輸出訊號的低限值,單位% (僅 P41 有)	Low: 0 High:100.0 %	0	讀/寫
47	OP4H 으 ^{면식} ೫	輸出訊號的高限值,單位% (僅 P41 有)	Low: 0 High:120.0 %	100.0	讀/寫
48	REL4	工程單位轉換低限值 (僅 P41 有)	Low: -32768 High:32767	0.0	讀/寫
49	REH4 - 589	工程單位轉換高限值 (僅 P41 有)	Low: -32768 High:32767	100.0	讀/寫
50		保留			
51	OUT5	選擇 OP5 輸出功能	0 nonE:無作用 1 Eona:串列通訊輸出 4 rEPH:PV 值再傳送 5 rESP:SP 值再傳送 6 dEP5:DC 電源輸出		
52	OP5L 285년	輸出訊號的低限值,單位%	Low: 0 High:100.0 %	0	讀/寫
53	OP5H	輸出訊號的高限值,單位%	Low: 0 High:120.0 %	100.0	讀/寫

	-858				
54	REL5	工程單位轉換低限值	Low: -32768 High:32767	0.0	讀/寫
55	REH5	工程單位轉換高限值	Low: -32768 High:32767	100.0	讀/寫
56	ADDR 8ddc	串列通訊時位址設定	Low: 1 High:247	-	讀/寫
57	BAUD 59ud	串列通訊速度	0 \mathcal{Z}^{4} :2.4 Kbits/s baud rate 1 \mathcal{U}^{2} :4.8 Kbits/s baud rate 2 \mathcal{D}^{5} :9.6 Kbits/s baud rate 3 \mathcal{U}^{4} :14.4 Kbits/s baud rate 4 \mathcal{D}^{2} :19.2 Kbits/s baud rate 5 \mathcal{Z}^{BB} :28.8 Kbits/s baud rate 6 \mathcal{D}^{E} :38.4 Kbits/s baud rate	2	讀/寫
58	PARI PRr,	檢查位元	0 E L En:偶同位 1 add:奇同位 2 non E:無檢查位元	0	讀/寫
59	ALF1 RLF (第1組警報功能(第2組輸出埠)	 0 ^{PUK}:高於 ASP1 警報 1 ^{PUL}C:低於 ASP1 警報 2 dE^K:高於 SV+ASP1 警報 3 dE^LC:低於 SV+ASP1 警報 3 dE^LC:低於 SV+ASP1 警報 4 db^{HL}:高於 SV+ASP1 警報 4 db^{HL}:高於 SV+ASP1 警報 5 End^D:結束 Profile 警報 6 HoLd:進入暫停模式警報 7 5^LR^L:進入靜止模式警報 	2	讀/寫
60	A1MD ชี ได้ฮ	第1組警報動作模式	0 norn:常態警報 1 Lbch:警報記憶 2 HoLd:送電後需等 PV 到達 ASP1 後警報致能 3 LbHo:警報記憶及送電後需等 PV 到達 ASP1 後警報致能	0	讀/寫
61	A1HY 8.765	第1 組警報遲滯帶	Low: 0.1 High:50.0 °C	0.1 ℃	讀/寫
62	ALF2 RLFZ	第2組警報功能(第3組輸出埠)	 0 ^{PUH}:高於 ASP2 警報 1 ^{PULo}:低於 ASP2 警報 2 dEH:高於 SV+ASP2 警報 3 dELo:低於 SV+ASP2 警報 4 dbHL:高於 SV+ASP2 警報 4 dbHL:高於 SV+ASP2 警報 5 EndP:結束 Profile 警報 6 HoLd:進入暫停模式警報 7 5± Rb:進入靜止模式警報 	2	讀/寫
63	A2MD ਖੋਟੋਜੇਰ	第2組警報動作模式	0 norn:常態警報 1 Ltch:警報記憶 2 HoLd:送電後需等 PV 到達 ASP2 後警報致能 3 LtHo:警報記憶及送電後需等 PV 到達 ASP2 後警報致能	0	讀/寫
64	A2HY ୫.୧୫୨	第2 組警報遲滯帶	Low: 0.1 High:50.0 °C	0.1℃	讀/寫
65		保留			
66	ALF3 RLF3	第3組警報功能(第4組輸出埠) (僅P41有)	 0 ^{PUH}:高於 ASP3 警報 1 ^{PUL}C:低於 ASP3 警報 2 dEH:高於 SV+ASP3 警報 3 dELC:低於 SV+ASP3 警報 4 dbHL:高於 SV+ASP3 警報 4 成於 SV-ASP3 警報 5 EndP:結束 Profile 警報 	2	讀/寫

			6 Hold:進入暫停模式警報			
			7 5 6 4 6 :進入靜止模式警報			
			Onorn:常態警報			
			1250:警報記憶			
67	A3MD	第3組警報動作模式(僅P41有)	2 TOLO: 送電後需等	0	讀/寫	
	4 <i>3.</i> n <i>d</i>		PV 到達 ASP3 後警報致能			
			3~270:警報記憶及送電後需等			
	A3HY		IV 封建 ASI 5 夜言飛跃肥			
68	8 <u>3</u> 89	第3組警報遲滯帶(僅P41有)	Low: 0.1 High:50.0 °C	0.1°C	讀/寫	
69		保留				
			0 nonc:無選項			
			1 / nfc:選擇參數 INPI			
			2 பா ^E :選擇參數 UNIT			
			3 ⁻¹² :選擇參數 DP			
			4 % /:選擇參數 PB1			
			5 左 1:選擇參數 TI1			
	SEL 1	挑躍來暫作為	6 ^{と d} /:選擇參數 TD1			
70	SELI	第1個堂田 条書	7 ⁹⁶² :選擇參數 PB2	1	讀/寫	
	562 /	和工商市内学校	8 ^と ² :選擇參數 TI2			
			9 ٤ d ² :選擇參數 TD2			
			10 ▫ ^ϝ ᠫᢣ:選擇參數 OFST			
			11 ¤ ^[HY] :選擇參數 O1HY			
			12 ^{A2HY} :選擇參數 A2HY			
			13 ^{R3/i'y} :選擇參數 A3HY			
			14 ^R dor:選擇參數 ADDR			
71	SEL2	挑選參數作為	国 SEI 1	2	迼/ 官	
	SEL2	第2個常用參數		2	碩/ 內	
72	SEL3	挑選參數作為	同 SEL1	3	讀/寫	
	5813	第3個常用參數				
73	SEL4	挑選參數作為 第1個費用參數	同 SEL1	4	讀/寫	
	SEL5					
74	5615	第5個常用參數	同 SEL1	5	讀/寫	
75	SEL6	挑選參數作為	国 SEI 1	6	讀/官	
75	5 <i>2</i> 16	第6個常用參數		0	碩/ 為	
76	SEL7	挑選參數作為	同 SFI 1	7	讀/宜	
10	5EL 7	第7個常用參數			·贝 / 小J	
77	SEL8	挑選參數作為	同 SEL1	8	讀/寫	
	5678	第8個常用參數				
79	CODE	雨升安敷宓雁	COW. O Thigh. 5959 ∩-☆ 許任何繼 更修改	0	迼/ 官	
70	CodE	入以多·数伍~~~	1000= 不允許更改參數設定	0	唄/ 向	
79		保留				
		1713 GAU	0 ⁹ ::按 Run. 以 PV 值 為設 定 值			
	STAR		1 5F /:以 SP1 值為設定值		.	
80	5-8-	Profile 開始執行的設定值	2 55.5.9: 依參對 STSP 值為設定值	0	讀/寫	
	2577		(由使用者自訂)			
			0 <i>F</i> .5 <i>P</i> :依據參數 FSP 值			
_	END	Profile 完成後	(由使用者設定)	_	1 × 1 × -	
81	End	要執行的動作	1 5- /:依據 SP1 值	0	讀/寫	
	210	3 th 11 时 到 计	2 □ ^{□□□} :所有輸出停止			
	DLAY	開始執行的時間		_	14 / JA	
82	4689	單位(hours.min)	LOW: 0.00 High:99.59	0	謴/為	
	PER		0 =ont:由斷電前的狀態繼續執行			
83		P.E.r 選择	選擇斷電後,復電所要執行的動作	, PV 值快速到 SP 值 2		讀/寫
	<i>┍</i> ,┍ <i>,┍</i>	P.F.F	1 ⁹ : PV 值將平順到達 SP 值			

			到達 SP 值, 才開始程控計時		
			2 54 /:進入靜止模式 Static,		
			低 SPI 進行温控 2 g5f:准入住上村さ OFF		
			6. 近代停止候式 011,		
			Low: 0.00 High:99.59		
84	HBT	進入 Holdback 條件, 要執行的時間	(時.分)	1.00	讀/寫
	APE		0.00= ^{,四F,} :無限制		
85		保留			
86	PROF	選擇欲檢視及編輯	Low: 1 High:9	1	讀/寫
		Prolite 號碼 定美准义 Holdbook 始			
87	поор Изал	· 正常带	Low: 0.1 High:555 ℃	—	讀/寫
	STSP	可定義 Profile 開始			
88	5£ 5.P	的設定值	Low: SPLO High:SPHI	_	讀/爲
		斜恋妳制時	0 112,000:小時. 分		
89	RMPU	設定的單位	1 nō.55:分.秒	_	讀/寫
	ט,9ה ה	(0,1 為時間,2,3 為速度)	2/m n:每分鐘幾度		
			<u>3 ///:</u> :母小時幾度 0 ////:		
90		行血经的时	0 ····································	—	讀/寫
	000.0	控制區段編號	Low: 0 High: 15(PROF=1~4)		
91	SGNO	不同編號的 Profile, 可以控制區段	31(PROF=5~7)	_	讀/寫
	ວິນາດ	數量不同	63(PROF=8,9)		
			0 ~ PnP:斜率控制		
92	SGTY	選擇控制區段,	1 dLL:持温控制	3	讀/寫
_	5629	動作的形式	2 5207:跳至任一控制區段		
	TCSD	斜恋忱制哇	32110.取後控制區校		
93	100F 2007	欲到達的 SP 值	Low: SPLO High:SPHI	—	讀/寫
0.4	RTRR	設定每一控制區段斜率控制的時間			→ /安
94	r E.r r	或速度,依RMPU決定	Low. 0 Fign.5999		碩/ 為
			分別定義4個位元		
			(0=無作用 1=須作用) クロクロ		
95	₽2EV <i>੧੩</i> ੬ੲ	P2EV 選擇用那幾組輸出	1100000 Event 1(度 9 細熱山)	_	讀/宦
35		及是否使用第2組PID	Event 2(第 2 組制出)		興/ 河
			Event 3(第 4 組輸出)		
			PID 2		
		Holdback:	0 = ^{F-F} :Holdback 功能無作用		
	НВТҮ	PV, SP 偏差過大時, 可暫停 Profile	1 Lo:PV<(SP-HBBD)時作用		
96	HSEY	動作等符 PV 追趕 SP.	2 월: PV<(SP+HBBD)時作用 2 월:d: DV/-(SP HBBD) ま	_	讀/爲
		設定執行 HOTUDACK 时保什	PV>(SP+HBBD)作用		
07	DLLT				<u></u> , 上志 / 内
97	dl L.E	設定母一控制區段, 持温的時间	Low: 0 High:99.59	_	謴/ 舄
00	SEG	當設定 SGTY=JUMP 時	Low: 0 High: $15(PROF=1\sim4)$		 []] []]]]]]]]]]]]]]]
90	586	可設定跳至那一控制區段	63(PROF=5~7)	31(PROF=5~7) - 63(PROF=8.9)	
00	CYCL	當設定 SGTY=JUMP 或 End 時	Low: 1 High:9999		墙 / 穴
99	6961	可設定從該區段,重複執行次數	10000= mF.:無限制	_	領/ 為
100	FSP	當設定 SGTY=END 時	Low: SPLO High: SPHI	_	讀/寫
404	<i>F.</i> 5P	Profile 完成, 依此 SP 執行控制器			上生 / 内
101	OFSIL	LV 偏移曲線低點的偏移值	Low:-1999 High:1999	0	寶/寫
102	H	PV 偏移曲線高點的偏移值	Low:-1999 High:1999	0	讀/寫
103	ADLO	mV 校正低點系數	Low:-1999 High:1999	—	讀/寫

104		ml/ 六丁古毗人赴	Low: 1000	Ligh-1000		墙 /穷
104		IIIV	LOW: 1999	High: 1999		ⅰ (/ 為 ・ 」
105		NID 仪上低初示数 RTD 抗正立町る転	LOW: 1999	High: 1999		明/ 尚
106	RIDH	KID 仪上向起杀数 认拉毗拉工作职么敢	Low:-1999	High: 1999		ⅰ ()
107	CJLO	一	LOW:-5.00	High:40.00		ⅰ ()
108	CJHI		Low:-1999	High: 1999	_	订/ 局
109	DATE	日期代碼	LOW:U	(9C31)	—	讀/寫
110	SRNO	序號	Low:0	High:9999	—	讀/寫
111		保留				
112	BPL1	短暫電源故障時, MV1 輸出值	Low:0	High:100.0	—	讀
113	BPL2	短暫電源故障時, MV2 輸出值	Low:0	High:100.0	—	讀
114	CJCL	冷接點校正電壓	Low:0	High:7552	—	讀
115	CALO	輸入訊號低點校正	Low:-32767	High:32767	0	讀
116	CAHI	輸入訊號高點校正	Low:-32767	High:32767	1000	讀
117	CAIN	輸入 Sensor 校正	Low:0	High:20	20	讀
118		保留				
119		保留				
120		保留				
121						
122						
123		保留				
124		保留				
125		保留				
120		保留				
128	P\/		Low:-32767	High:32767	_	請
120	1 V		LOW: 32707	111gH.02101		唄
129	SV	所欲達到設定值	Low: SPLO	High:SPHI	—	讀
130	MV1	OP1 輸出值(%)	Low:0	High:100.0	_	讀
	H	手動模式可讀/寫	2011.0	riigii. 100.0		
131	MV2	OP2 輸出值(%) 手動模式可讀/寫	Low:0	High:100.0	—	讀
132	STAT	狀態字元	Bit 0 = Profile Bit 1 = Profile Bit 2 = $\# \perp$ (f) Bit 3 = $\alpha \in g$ Bit 4 = $\alpha \in g$ Bit 5 = $\alpha \in \alpha$ Bit 5 = $\alpha \in \alpha$ Bit 6 = $\frac{3}{2} \pm \alpha$ Bit 7 = Profile Bit 8 = Profile Bit 9 = Profile Bit 10 = Alarn Bit 11 = Alarn Bit 12 = Alarn Bit 13 = Even Bit 14 = Even	執行中 在暫停模式 模式(一般溫控器動 演模式 模式 (無輸出) 障 前執計 計動執行 目前執行 時 二 動作 1 3 動作 1 3 動作 1 2 動作 1 2 動作 1 2 動作		讀
133	EROR	錯誤碼	Bit 15 = Even Low:0	t 3 動作 High:40		讀
134	PFSG	顯示目前正在執行的 Profile 和制 區段編號	Low:0	High:9.63	_	讀
135	TNSG		Low:0	High:64	_	謮
136	TTSG	Profile 執行時間	Low:0	High:99.59	_	請
137	SPSG	目前控制區段的設定值	Low: SPLO	High:SPHI	_	讀
138	TIME	目前控制區段執行的剩餘時間	Low:00.00	High:99.59	_	請
139	CYCL	目前控制區段執行的剩餘次數	Low: 1	High:9999	—	讀

			10000= m ^F .:無限制			
140	PROG	該控制器程式版本	Low:-32767	High:32767	—	讀
141	HBTR	目前控制區段執行 剩餘 Holdback 時間	Low:0	High:99.59	_	讀
142	CMND	命令控制碼	Low:-32767	High:32767	_	讀/寫
143	JOB	Job code	Low:-32767	High:32767	—	讀/寫

2. 安裝

2.1 外觀尺寸





週圍環境最高 50℃

3.1 操作

按^豆鍵進入 HomePage 參數選項.

按□鍵3次進入 Configuration Page 參數選項,出現 Conf.之後 按□鍵選擇參數,上排 LED 會顯示參數符號,下排 LED 會顯示參數數值

3.2 更改參數密碼設定

保護參數不被任意更改,有 PASS (password)及 CODE(security code). 2 個相關參數, 說明如下表

CODE 的值	PASS 的值	結果
0	任意值	所有參數可以被更改
1000	=1000	所有參數可以被更改
1000	≠1000	只有 Home page 參數可以被更改
Othors	=CODE	所有參數可以被更改
others	≠CODE	所有參數不可以被更改

3.3 訊號輸入相關參數

INPT: 選擇輸入訊號形式. 選項: (thermocouple) J_TC, K_TC, T_TC, E_TC, B_TC, R_TC S_TC, N_TC, L_TC, C_TC, P_TC. (RTD) PT.DN, PT.JS (linear) 4-20, 0-20, 0-60, 0-1V, 0-5V, 1-5V, 0-10 UNIT: 選擇輸入訊號單位. 選項: LC, LF, PU(process unit). If the unit is neither LC nor LF, then selects PU. DP: 顯示小數點位數. 選項:(選擇 T/C and RTD) NO.DP, 1-DP (選擇 linear) NO.DP, 1-DP, 2-DP, 3-DP INLO: 選擇 linear 時,工程單位轉換低限值. INHI: 選擇 linear 時,工程單位轉換高限值. 工程單位轉換說明: 假如輸入訊號選擇 4-20 mA SL=4(mA),SH=20(mA),S=目前輸入訊號電流值(mA) ΡV INH PV INLO

SH 輸入訊號

公式: PV = INLO + (INHI - INLO)*((S-SL)/(SH-SL)) 範例:這壓力傳送器為 4-20mA 轉換為工程單位 0 - 15 kg/cm2

```
INPT = 4 - 20 INLO = 0.00
INHI = 15.00 DP = 2-DP
```

3.4 經外部開關觸發事件

使用外部開關(Digital Input)觸發事件動作(開關 ON),由參數 EIFN(E, Fr) 來設定執行那一選項.共有 6 個選項,說明如下

- 0 NONE:無作用
- 1 RUN :進入 Run mode,執行 Profile.
- 2 HOLD:於執行 Profile 中進入 Hold mode, 暫停 Profile, 允許修改執行時間.
- 3 ABOT: 觸發開關 on 時, 於執行 Profile 中進入 OFF mode, 結束 Profile. 觸發開關 off 時, 不會繼續觸發前動作
- 4. MAN :進入手動模式,手動控制 OUT1 輸出. 觸發開關 on :進入手動模式. 觸發開關由 on 到 off :回到 Static 或 Run 模式
- 5. FTRA :執行故障發生時所設定的動作.
- 6 OFF : 觸發開關 on 時,進入 OFF 模式,停止所有輸出, 觸發開關 off 時,恢復繼續觸發前動作.
- 7 PASS: Profile 若是正在執行,則跳至下一控制區段繼續執行.
- 8 PID2: 原本控制是使用 PID1(PB1, TI1, TD1),將變更為 PID2(PB2, TI2, TD2).

3.5 輸出的控制模式

有5種輸出控制模式,與相關參數關係.

控制模式	OUT1	OUT2	O1HY	A1HY	СРВ	DB
僅制熱控制	Konf KEPE KLin	×	\overleftrightarrow	×	×	×
僅制冷控制	С.ап.Р С.ЪРС С.Ъг.п	×	\overleftrightarrow	×	×	×
制熱:On-Off 制冷:On-Off	ΚοπΡ	<i>ឌ</i> ដ្ឋ /	0	0	×	×
制熱:PID 制冷:On-Off	КЪР <u>С</u> КЪла	81ā/	×	0	×	X
制熱:PID 制冷:PID	кырс Кыра	6.592 6.57 m	×	×	0	0

^{☆:} 需要調整

○: 調整到符合控制程序需求 Ⅹ: 不需調整

ON-OFF 控制(僅有加熱器):有相關影響的參數有

OUT1:輸出控制方式選擇 O1HY:控制輸出的遲滯帶

動作說明如下



假如設定 ON-OFF 控制時, PB1, TI1, TD1, PB2, TI2, TD2, CYC1, CYC2, OFST, CPB, DB 的參數會被隱藏, 並且 A-T 模式和 bumpless transfer 無作用.

P(PD)控制(僅有加熱器):OUT1 設定 HEPE 或 HLIP, 並且設定 TI1和 TI2=0,
OFST 是通常用來控制偏移(manual reset). OIHY 參數會被隱藏.
OFST 說明:OFST 是一個被測量值,範圍 0-100.0%, 在這穩定狀態(ie. 這程序 已經被穩定下來).
假如 PV 值低於 SP 值 5 度 C, 當比例帶是 20 度 C, 那是 PV 低於 SP 的 25%(5/20=1/4), 就增加 OFST=25%, 將補償這 PV 偏移情形, 之後依此調整 OFST 到一正確值.
這 PV 值將等於 SP. 並且 A-T 模式無作用.
P or PD 控制. 參數調整參考 manual tuning. P or Pd 控制不是完美, 因負載可能 因時間而改變, 就必需經常調整 OFST. PID 控制就可以避免這缺點.

Heat only PID control : 設定 OUT1 參數 HE PC 或HL, n並且 PB, TI 參數不可以 等於 0. 可以執行自動演算, 得到正確的 PB, TI, TD 值. 假如仍然不滿意這 PID 參數 執行結果可以用手動方式微調 PID 參數, 參考 3-11 章節 Manual Tuning. 該控制器具有智慧型 PID and fuzzy(模糊) 演算 去達到很小的過衝量, 並且很快 的反應到輸出.

Cool only control:僅有制冷控制,可設定成 ON-OFF 控制, P (or PD)控制, PID 控制,經由 Outputl 輸出 . OUT1 參數可設定 Conf, CLPC, CL, n. 僅有制熱控制,同上說明.

Heat - Cool control: 有 3 種形式的 heat-cool 控制,在 Table 3.2 有列出. 下圖 case1~case3 說明制熱和制冷 PID 控制動作關係. 下圖 case1 說明制熱 PID 和制冷 ON-OFF 控制動作關係.





CPB Configuration: 這制冷比例帶(Cooling Proportional Band) 是被量測由 PB, 可設定範圍 50~300%. CPB 初 始設定值 100%, 測試這制冷的影響. 假如要讓制冷輸出增強, 就要降低 CPB 參數, 假如制冷輸出太強, 就要增加 CPB 參數. CPB 值和 PB 有關, 在 Auto-Tuning 過程中 CPB 值不會被改變.

CPB 的調整和使用制冷的設備有關連. 當使用風扇時, 調整 CPB 約在 100(%). 當使用冷卻油時, 調整 CPB 約在 125(%). 當使用冷卻水時, 調整 CPB 約在 250(%).

DB Configuration:在控制系統,DB 參數是獨立被調整.假如 DB 超過正的數值(greater dead band),可以避免 制冷輸出動作,但是會發生超出 SP 值過多情形,就是過衝量(overshoot)太大. 假如 DB 低於負的數值(greater overlap),過衝量(overshoot)會較小,但是制冷輸出動作.DB 調整範圍是 PB 的 -36.0% to 36.0%.當 DB 於負的數值,在重疊區 OP1 和 OP2 都會動作.當 DB 於正的數值,在遲滯區 OP1 和 OP2 只有一個會動作.

NOTE :ON-OFF 控制會有 overshoot 和 undershoot 問題. P (or PD) 控制 PV, SP 會有一偏差值. 建議當有 Heat-Cool 應用時, 使用 PID 控制, 可以得到穩定及無偏差的 PV 值.

其它参數: CYC1, CYC2, 01FT and 02FT CYC1 的調整是根據輸出的形式. 若輸出是 SSR 或 SR, 一般是設定 0.5~2 秒. 若輸出是繼電器(Relay), CYC1 的設定 10~20 秒. 若輸出是線性輸出, CYC1 被忽略. CYC2 的設定類似 CYC1.

3.6 警報設定

你可以控制最多3組警報輸出分別為 OUT2, OUT3, OUT4.有9種型式去定義發生警報的條件,有4種去選擇動作輸出模式,可分別設定.





27

d5Lo:PV 值低於 SV+ASP1 時警報發生.
PV 值高於 SV+ASP1+A1HY(遲滯)時警報解除.



dbHL PV 值高於 SV+ASP1 時警報發生. PV 值低於 SV+ASP1-A1HY(遲滯)時警報解除.



偏差帶警報

第1組警報對應輸出第2組輸出,警報設定值參數為ASP1.

第2組警報對應輸出第3組輸出,警報設定值參數為ASP2.

第3組警報對應輸出第4組輸出(僅P41有),警報設定值參數為ASP3.

這警報模式有4種.

警報模式	說明
nocā	依據發生警報條件動作輸出.
	依據發生警報條件動作,但警報輸出會保持,需等到 Reset 或重新送電警報才會復
1524	歸.同時按▲及▼即可清除警報
.,	當每次開機送電後,會等 PV 值到達 SP 值後,開始依據發生警報條件動作輸出,之
Həld	後的動作同 而至 模式.
	當每次開機送電後,會等 PV 值到達 SP 值後,開始依據發生警報條件動作,但警報
LEHO	輸出會保持, 需等到 Reset 或重新送電警報才會復歸.

3.7 組態 Home Page

通常控制器會設計有固定顯示項目.使用者可以去定義要在 HomePage 顯示 那些參數,利用循環鍵查看這些參數. 有提供 8 個(SEL1~SEL8)位置供你定義欲顯示的 8 個不同的參數,你可以由 下列的 19 個參數 INPT, UNIT, DP, PB1, TI1, TD1, PB2, TI2, TD2, OFST, 01HY, CYC1, CYC2, CPB, DB, A1HY, A2HY, A3HY, ADDR.選擇你想要顯示參數. 你可以使用上,下鍵來選擇.

3.8 PV 值偏移線設定

控制器在出廠前會依據選定的輸入型式(IN)設定.使用也可以依需要而修改.

使用者調整 PV 值偏移方式

使用者可以依據實際狀況,去改變 PV 值的偏移,既使用者可以重新定義 PV 偏移的線如下圖所示,使用者定義低點(CALO)及高點(CAHI) 的值,同時也可以分別定義低點偏移(OFSTL)及高點偏移(OFSTH).

使用▲或▼鍵調整數值,儲存已修改完成之參數需持續按55秒 (若未按5秒跳至下一參數選項). DV/d



如下說明:

切換參數於 OFSTL 位置持續按 □5秒, 既完成更新.

3.9 PV 值移動平均

當這 PV 值不穩定.為了改善這情形可以使用低通濾波器.可以使用 FILT 參數.這 FILT 參數預設值是 0.5 秒.可設定範圍 0~60 秒.設定為 0 秒表示, 無濾波器作用, 參考下圖說明.



備註:

這濾波器作用是對 PV 值有效,並且是僅針對顯示.這控制器未針對控制設計使用濾波器. 假若加入這參數, 若 PV 值更新的時間過長, 將會造成不穩定的控制情形.

3.10 故障時輸出處理

若發生下列2種錯誤情形,控制器將進入故障模式.

- 1. SBER 若輸入的溫度感測器斷線或選擇 4-20mA 電流低於 1mA,或 選擇 1-5V 電壓低於 0.25V.
- 2. ADER 若發生控制器的 A-D 轉換器故障.

這 Output1 和 Output2 將執行故障時應變的動作, 控制器進入故障模式.

Output 1 故障應變, 假如動作,將執行下列動作:

- 若 output 1 被設定成比例控制 proportional control (如 OUT1 設定為 HTPC, CTPC, HLIN, CLIN),並且 O1FT 設定為 BPLS, output 1 將執行 bumpless transfer. 之後 Output1 將輸出故障前 MV1 的平均執值.
- 若 output 1 被設定成 比例控制 proportional control, 並且 O1FT 設定為 0 to 100.0%, output 1 將執行,故障應變. 之後 Output1 將輸出,01FT 所設定的值.
- 若 output 1 被設定成 ON-OFF 控制(如 HONF or CONF), 之後 Output1 將輸出,O1FT 所設定的狀態(ON 或 OFF).

Output 2 故障應變, 假如動作,將執行下列動作:

- 1. 若 output 2 被設定成 CTPC or CLIN, 並且 O2FT 設定為 BPLS, output 2 將執行 bumpless transfer. 之後 Output2 將輸出故障前 MV2 的平均執值.
- 若 output 2 被設定成 CTPC or CLIN, 並且 O2FT 設定為 0 to 100.0 %, output 2 將執行, 故障應變. 之後 Output2 將輸出,O2FT 所設定的值.
- 若 output 2 被設定成 ON-OFF 控制(如 HONF or CONF), 之後 0utput2 將輸出,02FT 所設定的狀態(ON 或 OFF).

OUT3 and OUT4 故障應變, 假如動作, 控制器進入故障模式. 之後 Output3 將輸出, O3FT 所設定的狀態(ON 或 OFF). Output4 將輸出(僅 P41 有), 04FT 所設定的狀態(ON 或 OFF).

3.11 PID 自動演算

在設定 SP 值後, 去執行自動演算程序. 再執行自動演算程序期, 將產生循環振盪. 若設定 SP 為一個低值, 會發生 PV 過衝,產生危險. 自動演算執行時機: 該控制器第一次使用. 當欲更改的設定值與前一次自動演算時的設定值差很多. 這控制結果令人不滿意. 操作: 1. 在 configuration page 裏 PB 和 TI 參數不可設為 0. 需輸入正確密碼 使控制器正常運動. 2. 假如需要使用第2組 PID 參數, 可設定 EIFN = PID2. 或 P2EV=***1 切換為第2組PID參數. 3. 去設定 SP 值為常用的值,然後進入 A-T 模式. 這上排 LED 開始閃爍 並且開始進行 PID1 自動演算. 4. 假如這系統需要使用第2組 PID,PID1 自動演算完成後,在 Mode Page 選擇 Ht- 執行自動演算. 備註: 當發生錯誤或進入手動模式,自動演算程序會停止. 程序: 這自動演算程序,可以在剛開機或控制器於穩定狀況下執行. 自動演算程序完成,這上排 LED 開始閃爍,並且依據新的 PID 參數開始控制.這新的 PID 參數會被存到記憶體(斷 電資料不會消失). *R***とと下</mark>自動演算出現的錯誤** 自動演算的錯誤 **席上**上下,將顯示在上排 LED. 在下面例子: 假如 PB 超出 9000 (9000 PU, 900.0 °F or 500.0 ℃). 或 TI 超出 3600 秒. 或在自動演算期間,改變 SP 值. 解決方法: 1. 再執行一次自動演算.. 2. 在自動演算期間,不要改變 SP 值. 3. PB 和 TI 參數不可以設 0.

- 4. 换成手動調整方式. .
- 5. 按 ▲和 ▼清除這個訊息 ЯとЕ...

3.12 手動調整 PID 參數

假如使用自動演算,無法得到滿意的控制(發生的機率很低),你可以使用手動方式來調整 PID 參數.

調整順序	現象	處理方式
 (1) 比例 (1) 比例	反應慢	減少 PB
	高過衝量或振盪	增加 PB
(9) 砖八咕門 (TI)	反應慢	減少 TI
	不穩定或振盪	增加 TI
(3) 幽公時間 (TD)	反應慢或振盪	減少 TD
(J) 껪刀 吋间(ID)	高過衝量	增加 TD

手動調整 PID 參數說明如下表



3.13 手動模式

操作: 執行手動模式,需輸入正確密碼(當 CODE=0,不需要輸入密碼). 按 □ 鍵進入 nod E (Mode Page),然後按 ▲, ▼去選擇 nBm (Man) 按 □ 持續 5 秒,進入手動模式. 這上排 LED 開始閃爍,並且下排 LED 會顯示 [H____] 或 [L___]. 由 ↓ 鍵選擇 [H____] 或 [L___].由 ▲, ▼鍵去選調整輸出的值. [H____] 表示手動模式下 Output1 輸出. [L___] 表示手動模式下 Output2 輸出. 離開手動模式_

同時按▲, ▼鍵,控制器進入 static mode.

3.14 資料通訊

控制器支援通訊協定 Modbus RTU. 控制器提供有 RS-485 和 RS-232 介面. RS-485 傳輸距離約在 1 公里以內. RS-232 傳輸距離約在 20 公尺以內.

使用 PC 進行資料通訊是最經濟方式. 一般 PC 僅提供 RS232 通訊埠, 本公司有 RS485 轉 RS232 轉換器 (SNA10A).使用 RS485 可以最多連接 247 台控制器, 在同一網路, 可以利用 SNA10A 連接到電腦. 安裝設定 進入參數設定頁, 參數 OUT4 或 OUT5 設定為 COMM,在同一網路不同控制器需設定不同位址, 也必需設定通訊速

度(BAUD),同位元檢查(PARI).相關設定需和 PC 端通訊軟體(Master)設定相同.

3.15 再傳送

控制器可以經 RE+和 RE-端子將 PV 值或 SP 值送輸出,輸出訊號可以是電流(4/0-20mA)或電壓(0/1-5V, 0-10V). OUT4和 OUT5 可設定為 PV 輸出 - EPL 或 SP 輸出 - ESP. OP4L:Output4 輸出訊號低限值,單位% OP4H: Output4 輸出訊號高限值, 單位% REL4: Output4 工程單位轉換低限值 REH4: Output4 工程單位轉換高限值 OP5L: Output5 輸出訊號低限值, 單位% OP5H:Output5 輸出訊號高限值,單位% REL5: Output5 工程單位轉換低限值 REH5 : Output5 工程單位轉換高限值 範例: 假如你要設定 Output5 再傳送 PV 值(0-1000℃),輸出訊號為 4-20(mA)) 參數設定如下: 0-20mA 對應 0-100%, 所以設定 1mA=5% OUT5 = ~ 5.8 2 OP5L = 20.0 (%), 4mA 輸出既 4*5%=20% OP5H = 100.0 (%), 20mA 輸出既 20*5%=100% **REL5 = 0** °C **REH5 = 1000** °C

4. PROFILE 操作設定

4.1 說明

很多的應用是在一段時間內需有多種溫度變化.如此的應用就需要具有多段溫度設定功能的 P41 或 P91 才能作到. 這溫度設定必須能由使用者定義.並能定義每一控制區段有不同控制方式,如斜率升溫,斜線率降溫,持溫控制.如 下圖所示



在每一控制區段可以定義到 3 組輸出動作,依據選用輸出模組,有 ON-OFF 控制(Relay),線性類比控制(如 4-20mA), PWM 控制(SSR 或 Traic).

► Time

一組 Profile 可以依時間進行,執行有被設定的控制區段編號一次,或重複執行多次(CYCL).

Profile 的每一控制區段可依設定跳至指定的控制區段(JUMP)或重複執行某控制區段多次(CYCL)

控制區段分成4種形成

Ramp	Ramp(斜率控制)意指依線性方式, 調溫時間的長短為 速率或計時, 依據目標設定值的溫度進行調整. 分成下列2種 斜率升溫: 依線性方式逐漸升溫.
	斜平降温:依線性万式逐漸降温.
Dwell	 Dwell(持溫)意指保持固定的溫度,並持續一段時間
Lump	每一控制區段可依設定跳至指定的控制區段.通常用於
Julip	返回已執行過的區段, 重複執行多次
End	定義 Profile 的最後一控制區段. 若有設定重複執行
	Profile 時, 作為完成的標記.

4.2 控制區段組合

控制區段有下列4種組合



4.3 PROFILE 模式

Profile 有 8 種工作模式:

模式	說明	指示燈
Run	選擇該模式去執行 Profile	Run LED 恆亮
Hold	執行 Profile 中,可以用暫停模式進行參數修改 (如執行中控制區段的目標設定值,持溫時間或 剩餘時間).在這模式中所修改的參數被寫入 儲存後會被保留一直到 Profile 被再一次執行. 注意:於該模式輸出不會被暫停.	HLD LED 恆亮
Holdbac k	Holdback 意指, Profile 執行中當 PV 值與 SP 值 相差大於 HBBD 時會將 Profile 暫停, 等 PV 值趕 上 SP 值後繼續.	HLD LED 閃爍
Static	在靜態模式中, Profile 無作用, 但仍然俱有 一般標準溫控器功能. 可以輸入 SP 值作為一般 標準 PID 溫控器使用.	HLD/RUN LED 熄滅
A-T	在自動演算模式中, Profile 無作用. 進入執行自動 演算功能.	HLD/RUN LED 熄滅 上排 LED 閃爍
MAN	在手動操作模式中, Profile 無作用.進入手動模式.可以用上/下按鍵修改制熱(OP1)或制冷(OP2)輸出值(MV1/2).	HLD/RUN LED 熄滅, 上排 LED 閃爍, 下排 LED 顯示, H〔
OFF	在停止模式中, Profile 無作用.進入停止模式 後所有的輸出,警報,事件輸出將被停止. 注意: Profile 於執行中,切換至 OFF 模式, 若再執行 RUN 會從切換至 OFF 模式的位置開始 執行. 若要從頭執行, 需更改 PFSG 參數所記錄 的最後位置.	HLD/RUN LED 熄滅, 上排 LED 閃爍, 並顯示 OFF
End	Profile 將有被定義的控制區段順利執行完成	HLD/RUN LED 閃爍

4.4 如何啟動,暫停,離開 PROFILE

按 Page 鍵直到上排 LED 顯示 no dE,按上下鍵選擇,直到下排 LED 會顯示 run. 此時持續按 Page 鍵 5 秒,進入 Run 模式,開始執行 Profile. 假如要進入暫停模式,按上下鍵選擇,直到下排 LED 會顯示 Hold 此時持續按 Page 鍵 5 秒,進入 Run 模式.

Profile 在執行中若要結束離開, 持續按 Page 鍵超過 5 秒, 直到下排 LED 會顯示 進入靜態模式, Profile 無作用, 此時 RUN/HLD LED 會熄滅.

4.5 PROFILE 執行中查看相關資訊和變更

Profiler 進執行中有 3 個參數(PFSG,TIME,CYCL), 在 HomePage 可以看到目前狀態. PFSG:顯示目前 Profile 和 segment(控制區段)編號. TIME:顯示目前執行的控制區段剩餘時間. CYCL:顯示目前執行控制區段剩餘的重複執行次數.

變更 Profile 和 segment(控制區段)編號 ρ_{---} ,使用上/下鍵去選擇想要的編號 去開始執行或跳到下一控制區段執行.

變更 TIME 控制區段執行(斜率控制(Ramp)或持溫(Dwell)控制)的剩餘時間.

變更 CYCL 控制區段執行(斜率控制(Ramp)或持溫(Dwell)控制)的重複執行次數.

4.6 PROFILE 開始執行前的設定值

Profile 開始執行時的設定值(STAR),可以是該控制器當一般標準 PID 溫控器時 最後的 PV 值或 SP1 值, 也可以由使用者定義一固定數值(STSP). 在一般正常的情形 STAR 是設定成 PV 值開始, 因為這樣可使控制平順並且 減少開始時的不穩定情形. 可是你若要指定第一個控制區段開始執行的溫度, 你應該要設定 STAR 等於 SP1 或 STSP. $0^{Q_{2}}$:按 Run 執行, Profile 立即開始執行 $15^{P_{i}}$:當 PV=SP1 值, Profile 開始執行 2^{5L5P} : 依據參數 STSP 值(由使用者設定),當 PV=STSP 值, Profile 開始執行

4.7 HOLDBACK

當在執行 Profile 時進行斜率升溫, 降溫或持溫時, PV 值可能會有落後或 偏離設定值令人不滿意的情形. 此時 Holdback 將會暫停 Profile 的執行, 等待 PV 值追趕上設定值. 這樣的動作條件如同 Deviation alarm 作用. 使用者可以定是否要有 Holdback 功能.

Holdback 有 3 個相關設定參數: HBT-執行 Holdback 的時間. HBBD-Holdback 遲滯帶. HBTY-Holdback 形式. 假如 PV>(SP+HBBD)或 PV<(SP-HBBD),Profile 會暫停目前的控制區段 並且 HLD LED 閃爍.此時開始計時,當時間超出(HBT),跳到下一個控制區段 繼續執行,此時並會顯示錯誤碼^{HbEr}. 若 PV 值回復正常,錯誤碼不會停止閃爍, 需執行 Reset(上下鍵)該訊息才會消失.

Holdback 有 4 種型式可選擇, 說明如下:

□^{□□□}- Holdback 無作用.

Lo-PV<(SP-HBBD)越來越偏離時,Holdback作用.

出-PV>(SP+HBBD)越來越偏離時, Holdback 作用.

5月nd - PV<(SP-HBBD)或 PV>(SV+HBBD)越來越偏離時, Holdback 作用.





Holdback 在降温時

4.8 斷電後復電處理程序

當 Profile 正在執行,突然外部供應電源斷電後復電,此時處理方式會依據 參數 "PFR" 所設定處置,該參數有 4 個選項. cont, ⁹, 5P;, aFF.

當我們選擇 □ □ ^L, 若突然外部供應電源斷電後復電, 參數 SV, TIME, CYCL 會被儲存. 若你的應用是希望當復電後, PV 值能夠很快到達 SP 值, 將參數 PFR

設定 = ont 是最好的選擇. 下圖說明整個處理方式.



當我們選擇 ^P 時,若突然外部供應電源斷電後復電,控制程序會依據目前的 PV 值平順升溫到設定值.下圖說明 整個處理方式.



當我們選擇^{5,9} ;時,若突然外部供應電源斷電後復電,Profile 會進入靜態模式 Profile 會被結束,控制會依據 SP1 進行一般標準 PID 溫控器動作.

當我們選擇口^{F,F}時,若突然外部供應電源斷電後復電 Profile 會進入停止模式 Profile 會被結束,所有控制的輸出停止.

4.9 組態 PROFILE

要開始設定 Profile 以前,必須清楚瞭解所需的控制流程,建議將該控制流程繪製成時序圖.

下列為 Profile 相關參數:

共同参数

STAR: Profile 開始執行的設定值, 選擇來源.

END : Profile 完成後, 要執行的動作.

DLAY: 啟動 Profile 後延遲執行的時間, 單位為(hours.min)

PFR : 斷電後復電處處理程序

HBT :執行 Holdback 的時間,單位為(hours.min)

Profile 參數

PROF: 選擇欲查看或編輯的 Profile 編號

HBBD : Holdback 遲滯帶

STSP: Profile 開始執行的設定值為使用者定義的固定數值

RMPU:斜率控制(Ramp)時設定的單位.

DLLU:持溫控制(Dwell)時設定的單位.

Profile 的控制區段參數

SGNO:指定欲编輯控制區段

SGTY:選擇控制區段,動作的形式

TGSP:斜率(Ramp)控制時欲到達的 SP 值

RTRR:設定每一控制區段斜線調溫的時間或速度(依 RMPU 決定)

P2EV :選擇用那幾組輸出及是否使用第2組 PID

HBTY: 設定執行 Holdback 的條件

DLLT : 設定每一控制區段橫線恆溫的時間

SEG :當設定 SGTY=JUMP 時可設定跳至指定控制區段

CYCL:當設定 SGTY=JUMP 或 End 時,可設定從該區段重複執行次數

FSP :當設定 SGTY=END 時, Profile 完成後依此 SP 值, 繼續執行控制器

4.10 查看和編輯 PROFILE

按 Page 鍵進入組態設定, 之後完成 Profile 相關所有參數設定. 為了建立獨特 Profile, 必須先選擇一個 Profile 編號 (PROF), 然後設定 HBBD, STSP, RMPU, DLLU, SGNO.

關於參數 SGTY 有 4 種控制形式, 說明如下列.

- 96F: Ramp(斜率控制)意指依線性方式,調溫時間的長短為速率或計時,

依據目標設定值的溫度進行調整.

oll: Dwell(持溫控制)意指保持固定的溫度,並持續一段時間.

JunP: 每一控制區段可依設定跳至指定的控制區段.

End: 最後一控制區段的標記.

因參數 SGTY 設定的不同,可依據下表設定相關需要的參數.

扣關參數		3 END		
们前了安久	0 RAMP	1 DLL	2 JUMP	3 END
TGSP	~			
RTRR	~			
P2EV	ř	~		
HBTY	ř	~		
DLLT		~		
SEG			ř	
CYCL			ř	~
FSP				



假定需要一個 Profile 控制程序. 下列為一設定 Profile 的範例.

4.11 事件輸出及 PID2 選擇

P2EV 參數在定義事件輸出及 PID 選擇,可以定義最多 3 組輸出(OUT2, OUT3 and OUT4). 由 P2EV 這個參數,可以選擇是否要使用第 2 組 PID(PID2)參數.

分别定義4個位元

1=有作用)
Event 1(第2組輸出)
Event 2(第3組輸出)
Event 3(第4組輸出)
PID 2

該控制有 2 組獨立 PID 參數被存在記憶體.

假如這控制器在 RUN 或 HOLD 模式,由 P2EV 這個參數,來決定是否使用第2組 PID(PID2)參數.

假如這控制器在 STAT 模式(一般標準 PID 溫控器模式),由 EIFN 這個參數,來決定是否使用第2組 PID(PID2)參數.

假如這控制器在 A-T 模式,則使用 PID1(PB1, TI1, TD1)這個參數, 假如這控制器在 AT2 模式,則使用 PID2(PB2, TI2, TD2)這個參數,

4.12 PROFILE 設定步驟

	參數	選項代號	選項名稱	說明
第1步	繪出程序圖			
第2步	設定共同參數			
	STAR			Profile 可以開始執行的設定值.
		0	PV	按 Run,立即執行
		1	SP1	當 PV=SP1 值開始執行
		2	STSP	依據參數 STSP 值(由使用者設定)開始執行
	END			Profile 完成後,要執行的動作.
		0	FSP	結束後,進入靜止模式 Static, SP1=FSP 繼續執行控制器
		1	SP1	進入靜止模式 Static,依 SP1 進行溫控
		2	OFF	進入停止模式 OFF,所有輸出停止動作
	DLAY			啟動 Profile 後延遲執行的時間,單位為(hours/min)
		0.0~99.59	小時.分	
	PFR			斷電後復電,處理程序
		0	CONT	由斷電前的狀態繼續執行, PV 值快速到達 SP 值
		1	PV	PV 值將平順到達 SP 值,才會開始程控計時
		2	SP1	進入靜止模式 Static,依 SP1 進行一般溫度控制
		3	OFF	進入停止模式 OFF,所有輸出停止動作
	HBT			執行 Holdback 的時間
		0. 0~99. 59	小時.分	
第3步	Profile 參數			
	PROF		9	選擇欲查看或編輯的 Profile 編號

	HBBD		555	Holdback 遲滯帶
	STSP		SPLO-SPHI	開始執行的設定值,由使用者定義的固定數值
	RMPU			斜率控制(Ramp)時設定的單位
		0	HH.MM	時.分
		1	MM SS	分.秒
		2	/min	每分
		3	/Hr	每小時
			/111	
	DLLU			持溫控制(Dwell) 時設定的單位
		0	нн мм	時分
		1	MM SS	N.7 分秒
		1	101101.55	<i>X</i> • 42
筆 / 击	妙制區 铅 条 對			
x1 I 1/2	至时世代学 致		0-63	指定效编辑恢制原码
	50110		0 00	祖人仍溯科在时些权
	SCTV			選擇恢制原股 動作的形式
	5011	0.PAMP	斜恋抗制(升	这件任时些权,到什时形式
		0.101111	TCSP	日標設定值
			RTRR	山 休 吹 尺 直 劫 行 時 問
			D9FV	深摆站功态山坞
			1 2134	家連邦政府加速半 Rit3·PID2 Rit2·Fven3(0P4) Rit1·Fven2(0P3)
				<i>Bit0:</i> Even1(0P2)
			HBTY	設定執行 Holdback 的條件
				0:OFF Holdback 功能無作用
				1:Lo PV<(SP-HBBD)時作用
				2:Hi PV>(SP+HBBD)時作用
				3:Band PV<(SP-HBBD)或 PV>(SP+HBBD)作用
		1:DLL	持温控制	
			DLLT	持溫時間
			P2EV	選擇輔助輸出埠
				<i>Bit3:</i> PID2, <i>Bit2:</i> Even3(0P4), <i>Bit1:</i> Even2(0P3),
				<i>Bit0:</i> Even1(0P2)
			HBTY	設定執行 Holdback 的條件
				0:OFF Holdback 功能無作用
				1:Lo PV<(SP-HBBD)時作用
				2:Hi PV>(SP+HBBD)時作用
				3:Band PV<(SP-HBBD)或 PV>(SP+HBBD)作用
		2:JUMP	跳至指定區	段
			SEG	指定控制區段
			CYCL	執行循環次數
		3:END	結束控制區	段
			FSP	結束後,依此 SP 繼續執行控制器
			CYCL	執行循環次數

5. 應用範例

5.1 說明

例如加熱烤箱的控制是需要多種溫度控制,依時間改變溫度.為了要達到急速升溫,所以需要再增加加熱器.若要達 到急速升降溫,所以需要冷卻風扇.

當整個控制流程完成(ALF/End.P),需要一個輸出點(ALM2),去控制主電源. 可經由再傳送功能將 PV 記錄到記錄器.

Output1:控制主加熱器 Output2:控制冷卻風扇 Output3:控制主電源 Output4:控制輔助加熱器 Output5:PV 值再傳送

5.2 架構圖





5.5 執行 AutoTune

1.PID1 參數:切換到模式^{RL2},SP1 設定 400℃ 2.PID2 參數:切換到模式^{RL2},SP1 設定 1000℃

6.1 錯誤訊息及排除方法

錯誤	顯示	<u>አዛ ጉር ጉርን ሀቢ</u>	上を入すよ	
代號	符號	鉗 決說明	排除力法	
4	E-04	參數值選擇矛盾, 如 OUT2=COOL,則 OUT1 不能選 DIRT,PB 及 T1 均不得為零.	如要選 OUT=COOL 作為冷熱控制 則 PB 及 TI 均不能設零, 且 OUT1 要選 REVR.	
10	Er ill	通訊中功能碼錯誤	使用正確功能碼	
11	Eril	通訊中資料的位址超出容許範圍	避免超出範圍.	
14	Er 14	通訊中企圖改變唯讀資料或受保護 資料的值.	避免改變唯讀資料或受保護資料的值.	
15	Er 15	通訊中資料值超出容許範圍	避免輸入超出範圍的資料	
25	КЬЕг	Holdback 執行時間超過設定值	重新調整 PID 參數	
26	ĦĿĔĸ	自動演算過程失敗	 重新再試一次. 自動演算過程中,不要改變設定值. 放棄使用自動演算,改用手動調整 PID 參數 參數 PB 不能為零 參數 TI 不能為零 執行 RESET 鍵 	
27	C86r	有改變輸入型式,未執行校正	當有改變輸入型式,請再執行 一次校正.	
29	EEPE	永久記憶體故障	回廠維修	
30	E JEr	冷接點補償失效	回廠維修	
39	SbEr	輸入訊號斷線,或感測器故障 若為電流輸入(4-20 mA)小於 1mA. 若為電壓輸入(1-5V)小於 0.25V.	請更換輸入訊號,再試一次.	
40	fidEr	類比電路故障	回廠維修	



偉林電子股份有限公司

11573台北市南港區重陽路209號 Tel: 886-2-27861299 Fax: 886-2-27861395 E-mail: twsales@brainchild.com.tw Website: http://www.brainchild.com.tw